

Regelaar 505207 Solara Solar Regulator SR135TL/12V

Aanvullende info.

Indien de regelaar gebruikt wordt om Gel accu's te laden dan dient in de regelaar de "jumper" omgezet te worden.

Deze ziet u als u de schroef aan de achterzijde van de regelaar losdraait en de deksel verwijderd.

Als u de aansluitingcontacten voor "zonnepaneel", "accu" en "gebruikersgroep" aan de onderzijde houdt dan ziet u aan de linkerkant 2 "jumpers" zitten.

Naast de ene staat "BUZ" en de andere "GEL"

Degene waar of "BUZ" bijstaat is voor de zoemer. Indien u niet wenst dat de zoemer piept dan kunt u de "jumper" voor "BUZ" eraf halen. Zoemer is dan uitgeschakeld. De werking van de leds blijft het wel doen.

Degene waar of "GEL" bijstaat is voor de instelling of er wel of geen gel accu's gebruikt worden.

Indien u gel accu's heeft dan dient u de jumper op beide punten aan te sluiten.

Ook wordt er melding gemaakt in de gebruiksaanwijzing dat als de accu's onder 10% lading zitten de connectie afgesloten wordt.

Wat er dan gebeurt is dat de stroom die eventueel via de regelaar aansluiting gebruikersgroep aan het systeem gegeven wordt afgesloten wordt.

De zonnepanelen zullen gewoon stroom doorgeven aan de accu's.